

Květináče Pottery Pots jsou navrženy tak, aby vydržely po generace. Aby byla zajištěna co nejdelší životnost, je důležité, aby se květináč správně používal. **Výrobky z kompozitního materiálu mohou při intenzivním dlouhodobém vystavení vlhkosti (stojící voda) absorbovat vlhkost.** Níže naleznete veškeré informace pro správné osazení květináče, péči a údržbu. Většina květináčů je vhodná k použití ve vnitřním i venkovním prostředí. Použití květináčů se v těchto prostorách liší.

Na chybně osazené a používané květináče se nevztahuje záruka.

POUŽITÍ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

Do květináčů užívaných ve venkovním prostředí je nutné vyvrtat na dno květináče minimálně jeden **otvor o průměru minimálně 2 cm**. U větších květináčů doporučujeme otvorů vyvrtat více. Květináče jsou dodávány bez otvorů. Otvor je nutné zhotovit svépomocí za použití vhodného ostrého vrtáku, který je běžně dostupný v hobby marketu.



TIP: Umístěte malířskou lepící pásku na místo vrtání. Vrták nebude klouzat.

Není podmínkou, ale doporučujeme na dno květináče umístit **netkanou geotextilii**, která zabrání ucpání zhotovených otvorů pro odtok vody a zamezí odtoku velmi špinavé vody. Do dolní 1/3 květináče doporučujeme umístit drenážní směs / keramzit / oblázky.



Doporučujeme použití **sady podložek**, které zajistí malou mezeru mezi květináčem a podložkou a zaručí ještě lepší odtok vody. Podložky naleznete u vybraného květináče.

Pokud není odtok vody z květináče zajištěný, pak hrozí v zimních měsících prasknutí a poškození výrobku vlivem mrazu. Na toto poškození se nevztahuje záruka.



POUŽITÍ VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ

Květináče z kompozitního materiálu mohou při dlouhodobém používání absorbovat vlhkost a může dojít k prosakování květináče. Květináče by ve vnitřním prostředí měly sloužit jako obal a měly by být vhodně osazeny dle následujících principů a materiálových možností.

1) Do květináče umístěného ve vnitřním prostředí přímo nikdy neumísťujte zeminu. Do květináče je **nutné vložit nepropustnou izolační vrstvu, do které lze teprve květinu osadit. K tomu mohou sloužit např. plastové PE vložky**. Dalšími možnostmi je použití různých folií nebo hydroizolačních nátěrů. Do dolní 1/3 připravené izolace / vložky je dobré umístit drenážní vrstvu – keramzit / kamínky pro odvod přebytečné vody. Keramzit je běžně dostupný v hobby marketech. Na drenážní vrstvu se již umísťuje zemina s rostlinou.

Pozor! Izolační vrstva / vložka nesmí mít díru. Voda by se poté shromažďovala na dně kompozitního květináče a mohlo by dojít k prosáknutí květináče.

U vysokých květináčů je možné část pod izolační vrstvou / vložkou vyplnit např. polystyrenem nebo běžným obalovým materiálem.

Jak umístit plastovou vložku můžete shlédnout na videu zde:

<https://www.youtube.com/watch?v=JBz7ok2CpQ0>



2) Rostlinu je možné také osadit do kompozitního květináče **v původním pěstebním obalu**. Pokud má původní obal na dně otvory, je nutné pod tento obal umístit **podtácek**, na kterém se bude zadržovat přebytečná voda. U vysokých květináčů je možné část pod izolační vrstvou / vložkou vyplnit např. polystyrenem nebo běžným obalovým materiálem.

3) Další možností je použití **podtáčku / misky pod samotný kompozitní květináč**. V tomto případě je nutné vyvrtat na dno květináče minimálně jeden **otvor o průměru minimálně 2 cm**. U větších květináčů doporučujeme otvorů vyvrtat více. Květináče jsou dodávány bez otvorů. Otvor je nutné zhotovit svépomocí za použití vhodného ostrého vrtáku, který je běžně dostupný v hobby marketu. Zhotovením otvoru bude zajištěno, že voda se nebude shromažďovat na dně kompozitního květináče, což by mohlo zapříčinit jeho prosáknutí.



Doporučujeme použití **sady podložek**, které zajistí malou mezeru mezi květináčem a podložkou a zaručí ještě lepší odtok vody. Podložky naleznete u vybraného květináče. TIP: Umístěte malířskou lepicí pásku na místo vrtání. Vrták nebude klouzat.

