



# TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

## Regenerační kapalný vosk

Speciálně určeno pro olejované a voskované dřevěné povrchy



3015  
bezbarvý



### Popis výrobku:

Osmo Regenerační kapalný vosk je speciálně vytvořen pro občasné oživení a údržbu dřevěných podlah, ošetřených přípravkem Osmo Tvrdý voskový olej, stejně jako nábytku a dalších interiérových olejovaných a voskovaných dřevěných ploch. Osmo Regenerační kapalný vosk oživuje dřevo, je snadno aplikovatelný a umožňuje rychlou a ekonomickou aplikaci.

### Oblasti použití:

Osmo Regenerační kapalný vosk je ideální pro oživení a údržbu všech dřevěných ploch, ošetřených přípravkem Osmo Tvrdý voskový olej.

### Složení:

Na bázi syntetických a přírodních vosků (karnaubový vosk, včelí vosk). Podrobné informace o složkách jsou k dispozici na vyžádání.

### Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost: 0,95 – 1,05 g/cm<sup>3</sup>

Viskozita: viskózní, krémovitý

Zápach: slabý voskový, po zaschnutí bez zápachu

pH: 8,0 – 9,0

### Skladovatelnost:

Doba použitelnosti je 2 roky a více, je-li plechovka uchována dobře uzavřená na suchém místě při teplotách v rozmezí 5°C – 35 °C. Nevystavujte během přepravy působení mrazu!

### Příprava:

Dřevěný povrch musí být před aplikací prostý prachu a suchý. Pro dosažení tohoto stavu obvykle postačí prachovka, mop nebo vysavač. Pro snadné čištění a údržbu doporučujeme, Osmo Čistící set pro podlahy (mop na prach, mop na vlhké



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)



# TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

setření z mikrovlákna a hadřík z aktivních vláken).

Pro čištění silně zašpiněných a vysoce namáhaných podlah např. ve veřejných prostorách použijte Osmo Sprej- mop z mikrovlákna a čisticí prostředek na bázi směsi vody a přípravku Osmo Wisch Fix - čisticí a pečující přípravek, poté vyleštěte do sucha.

## Aplikace:

Před použitím dobře protřepejte. První čištění dřevěných ploch proveďte hadrem, mopem nebo vysavačem jako obvykle. Plochy, ošetřené přípravkem Osmo Tvrdý voskový olej by měly být čištěny vlhkým hadrem (do vody přidejte přípravek Osmo Čisticí a pečující přípravek Wisch Fix). Setřete do sucha, abyste zamezili proniknutí vlhkosti do spár. Před použitím Osmo Regenerační kapalný vosk naředte v poměru 1:1 s čistou vodou (1 díl vody a 1 díl Osmo Regeneračního kapalného vosku). Směs může být na podlahy snadno aplikována pomocí domácího ručního rozprašovače.

Pracujte po plochách 3 – 4 m<sup>2</sup>. Po nastříkání můžete směs rozetřít vlhkým mopem nebo hadrem. Ujistěte se, že nepoužíváte příliš mnoho vody – podlaha musí být jenom vlhká, nikoliv mokrá, jinak existuje nebezpečí nadměrného nanesení přípravku.

## Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte ihned po použití pomocí vody a mýdla.

## Doba schnutí:

Přibližně 30 – 40 minut (za běžných klimatických podmínek: cca 24 °C / 50% relativní vzdušná vlhkost) Nižší teplota nebo vyšší vzdušná vlhkost způsobují prodloužení doby schnutí.

## Vydatnost:

1 litr připraveného roztoku postačuje k ošetření cca 44 m<sup>2</sup> při aplikaci v jedné vrstvě.

## Poznámka:

Při pravidelné aplikaci tvrdých vosků (karnaubového a kandelinového) dochází k osvěžení vzhledu podlahy a ke zvýšení její odolnosti proti zašpinění a opotřebení. Nicméně i tak je absolutně nezbytné opakovaně v průběhu let aplikovat na podlahu nezbytné olejové složky, obsažené v přípravku Osmo Tvrdý voskový olej. Používejte pouze střídavě, jinak se mohou objevit stopy používání na podlaze.

Pro vysoce zatížené podlahy používejte pro regeneraci a osvěžení vyčištěné podlahy přípravek Osmo Tvrdý voskový olej.

## Bezpečnostní pokyny:



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)



# TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

## Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Používejte ochranné brýle / obličejový štít. Po manipulaci se důkladně omyjte. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Dodržujte obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemikáliemi.

Může způsobit kluzkost podlahy, dávejte pozor při chůzi po ošetřených plochách.

## MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ:

Neotevřené obaly mohou být skladovány po dobu nejméně 24 měsíců. Obaly, které nepoužíváte, uchovávejte těsně uzavřené.

Nepoužívejte opakovaně prázdné nádoby. Nevystavujte působení mrazu během přepravy.

## PRVNÍ POMOC: PŘI VDECHNUTÍ:

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a konzultujte případné účinky s lékařem.

**PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování. Přetrvávali podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

**PŘI STYKU S KŮŽÍ:**

Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. **PŘI POŽITÍ:** Okamžitě zajistěte lékařskou pomoc nebo ošetření.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

## Odstraňování:

Zbytky výrobku a kompletně vyprázdněné obaly odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob v

souladu s platnými právními předpisy. Doporučený kód odpadu: 080111 – Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Pouze zcela vyčištěné obaly je možno recyklovat.

## Barevné odstíny:

3015 čirý

## Velikosti balení:

1 l

Výše uvedené informace se zakládají na dostupných informacích, nepředstavují však jakékoliv záruky.

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich [www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSO MO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, [www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)

Verze 11/2019



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)